





- Alle 5 Karten pro Gerät sind sofort einsatzbereit und gleichzeitig gültig
- Geht eine Karte verloren, können Ersatz-Freischaltkarten bestellt werden

## **SO GEHT'S**

- 1. Dem spielberechtigten Spielgast die Freischaltkarte für das gewünschte Gerät geben.
- 2. Freischaltkarte wird in den Kartenschlitz am Geldspielgeräts eingesteckt. Hierdurch erfolgt die Freischaltung und das Gerät kann bespielt werden.
- 3. Solange der Spielgast das Geldspielgerät bespielt, muss die Karte im Gerät verbleiben.
- **4.** Will der Spielgast das Spiel beenden, zieht er die Karte. Beträge vom Geldspeicher werden automatisch ausgezahlt. Das Gerät ist danach wieder gesperrt.
- 5. Nach dem Spiel gibt der Spielgast die Karte zurück.
- Sie dürfen nach Gesetzeslage jedem Spielgast nur ein Identifikationsmittel aushändigen.
  Nach Beendigung des Spielbetriebes stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Karte wieder zurückerhalten.