



- Mit der Servicekarte können Servicekräfte das Geldspielgerät für Spielgäste unkompliziert freischalten.
- Die Servicekarte verbleibt immer bei der Servicekraft und wird nicht an den Spielgast ausgegeben.

SO GEHT'S

1. Servicekarte am Gerät stecken.
2. Code wird im Servicemenü direkt angezeigt und kann dem Spielgast übergeben werden.
3. Servicemenü durch Ziehen der Karte verlassen.
4. Eingabefeld für Code erscheint und Gerät kann freigeschaltet werden.