



- Pro Gerät gibt es 30 Freischaltcodes (vierstellig). Diese sind zeitgleich verfügbar.
- Jeder Freischaltcode kann nur einmal verwendet werden. Eine Rückgabe ist daher nicht erforderlich.

Die Codes sind maximal 36 Stunden gültig, nach Ablauf müssen neue am Gerät generiert werden.

SO GEHT'S

1. Servicekarte ins Gerät stecken und im Servicemenü unten links auf CODE klicken.
2. In der App auf das „+“-Symbol klicken und den QR-Code mit der Smartphone-Kamera einscannen
3. Gerät erscheint in der App.
4. Nun im Servicemenü den QR-Code mit den Zugangscodes einscannen. Die Freischaltcodes werden so auf das Smartphone transferiert und können nun verwendet werden.
5. Servicekarte ziehen. Das Gerät ist gesperrt, aber spielbereit.
6. Will ein Spielgast an das Gerät, kann einer der in der App angezeigten Codes (grün markiert) ausgegeben werden.
7. Hierfür in der App den Code nach links wischen (Iphone) oder gedrückt halten (Android).
8. Der Spielgast gibt diesen Codes in der dafür vorgesehenen Anzeige im unteren Bildschirm des Geldspielgerätes ein. Das Gerät kann nun bespielt werden.
9. Will der Spielgast sein Spiel beenden, klickt er im Bildschirm unten links auf LOGOUT. Das Gerät ist wieder gesperrt.