

Bally WULFF
SELECT

SURFER

SUN  FIRE
Ultra

SPIELGASTINFORMATION

SPIELEMPFEHLUNGEN

MAGIC BOOK MULTI SYMBOLS

Der beliebte Bücher-Spieleklassiker geht in eine weitere Runde. Das bekannte Bücher-Feature ist bei Magic Book Multi Symbols erweitert um mehrere Magic Symbole gleichzeitig. Orientalische Atmosphäre und maximale Spannung garantiert!

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 10 FREISPIELE mit Bücher-Feature: Magic Symbol wird als Scatter und x5 ausgewertet
- Jede FREISPIEL-Verlängerung aktiviert ein weiteres Magic Symbol



KINGS OF TANZANIA SERENGETI

Auf Treffer-Safari in endloser Savanne! Läuft der Safari Jeep mindestens dreimal ein, starten 12 animalische Freispiele, in denen wertvolle Wildtierfotos zu sammeln sind. Die Besonderheit: Erscheint der Fotograf mehrmals in einem Walzenlauf, werden alle eingelaufenen Tierfotos auch entsprechend oft gewertet. Tierisch guter Sammelbonus mit abenteuerlichem Kick.

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien wählbar
- 3x, 4x, 5x, Scatter geben je 12 Freispiele mit Sammelfeature: Safari-Tourist fotografiert Tiere.



SPIELE



ACAPULCO

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien,
- 3x Scatter geben 12 Freispiele mit Treffern x3, Scatter ist auch Wild



BLACK PIRATE II

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 3x oder mehr Scatter geben 15 Freispiele mit allen Treffern x3 und Sammelfeature: gesammelte Symbole (Highvalues) geben weitere Freispiele



BOOKS AND CROWNS

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien wählbar
- Isis ist Expanding Wild, das Buch ist Wild.
- Es gibt zwei Arten von Freispielen:
Freispiele 1: mind. 3 Book Scatter geben 10 Freispiele mit Bücher-Feature: Das zu Serienstart ausgewählte Bonus Symbol expandiert und wird gescattert auf allen Linien ausgewertet.
Freispiele 2: mind. 3 Crown Scatter geben 12 Freispiele: Während der Freispiele wertet Isis die Highvalues nacheinander auf.
1,2,3 Isis geben +1, +3, +5 Freispiele.



CRYSTAL BALL MULTI SYMBOLS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 300
- 5 Walzen, 5 Linien
- In Freispielen können bis zu 9 Bonussympole erspielt werden



EXO PLANET

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5x3 Walzen
- 10 Linien sind animiert
- Trefferauswertung von links, Mitte und rechts Multiplikator x2, x3 und x7
- Wild-Multiplikator Super Attention Spin Auswertung von links, rechts und Mitte



FANCY FRUITS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- beliebtes Früchtespiel



FRUITNATION

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- einfaches Früchtespiel ohne Feature



FRUITS HIGH VALUE DELUXE

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Früchtespiel ohne Feature.
- Verdoppelter 5x „Sieben“ Gewinn



iFRUITS

- min. Bet: 10 / max. Bet: 210
- 5 Walzen, bis zu 30 Linien
- geblockte Wilds
- Vollbilder mit allen Symbolen möglich



KINGS OF TANZANIA SERENGETI

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien wählbar
- 3x, 4x, 5x, Scatter geben je 12 Freispiele mit Sammelfeature: Safari-Tourist fotografiert Tiere



LA DOLCE VITA

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 oder 10 Linien wählbar
- 3, 4 oder 5 Scatter starten 10, 15 oder 25 Freegames
- In den Freispielen sammelt das zusätzliche Symbol „Winzer“ sichtbare Flaschen für zusätzliche Beträge ein. „Winzer“ ist Wild für alle Symbole



MAAAX DIAMONDS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 oder 10 Linien wählbar
- Das expandierende Wild-Symbol ist Joker für alle Symbole



MAGIC BOOK

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 10 Freispiele mit Bücher-Feature: Magic Symbol wird als Scatter und x5 ausgewertet



MAGIC BOOK MULTI SYMBOLS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
 - 5 Walzen, 5 Linien, 10 FREISPIELE mit Bücher-Feature: Magic Symbol wird als Scatter und x5 ausgewertet.
- Jede FREISPIEL-Verlängerung aktiviert ein weiteres Magic Symbol.



MAGIC STONE

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Bis zu 3 Symbole werden durch die „Steinplatte“ in Wild verwandelt



MY VILLAGE

- min. Bet: 10 / max. Bet: 500
- 5 Walzen, 10/20/30/40/50 Linien wählbar
- 6 oder mehr Feuerringe starten STICKY NUMBERS FEATURE
- Am Ende des Features werden die auf den Walzen eingelaufenen Beträge verbucht.
- 3 oder mehr Scatter geben STICKY NUMBERS FEATURE oder 6-15 FREISPIELE mit 25-200 zusätzlichen WILDS auf den Walzen



MYSTIC FORCE

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5/10 Linien
- Expanding Wild; mind. 3 Scatter geben 12 Freispiele
- Während der Freispiele wertet Wild-Symbole auf



OKTOBERFEST

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Glücksrad auf Walze 5 startet Ausspielung; 3x Scatter gibt 5 Freispiele mit Multi-Walzen, 7 Freispiele mit Trailing Wilds oder einen Lotterie-Bonus.



POWER WILDS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Früchtespiel
- Ab Bet 40: Wild-Symbole auf allen Walzen
- Wild-Symb. auf jeder Walze auch als 3er-Block
- Wild ersetzt alle Symbole



RITA

- min. Bet: 10 / max. Bet: 240
- 5x4 Walzen, 20/40 Linien wählbar
- 3 Scatter geben 10 Freispiele
- In Freispielen 3x Scatter 10 weitere Freispiele
- In Freispielen gibt Rita Super-Treffer; das heißt die Position auf Linie ist egal



ROMAN LEGION

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- 3 Scattersymbole starten 10 Freispiele
- In den Freispielen bleiben die Wild-Symbole stehen.



ROYAL SEVEN XXL

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, bis zu 20 Linien (Bet 20)
- 4 sichtbare Symbole pro Walze
- Früchtespiel



SAVANNA MOON

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Mindestens 3 Scatter starten 15 Free-games mit Multiplikator (x2)
- In Freegames können weitere Freegames erhalten werden
- Wild ersetzt alle Symbole außer Scatter und verdoppelt den Betrag



SEVENS AND BARS

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
- Nur Siebenen, BARS und Kirschen
- Attraktiver Gewinnplan



STICKY DIAMONDS

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Wild ersetzt alle Symbole außer Scatter
- 3 oder mehr Scattersymbole starten 11 Freispiele
- In den Freispielen bleiben alle sichtbaren Wild-Symbole stehen
- Am Ende einer Freispiel-Serie besteht eine Mystery-Chance auf eine weitere Freispiel-Serie mit 11 Spielen. Es gibt maximal einen Mystery-Retrigger.



SUN FIRE

- min. Bet: 10 / max. Bet: 500
- 5 Walzen, 10/20/30/40/50 Linien wählbar
- 6 oder mehr Feuerringe starten das STICKY NUMBERS FEATURE
- Am Ende des Features werden die auf den Walzen eingelaufenen Beträge verbucht



WILD RUBIES

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Wild ersetzt alle Symbole



WILD ZONE

- min. Bet: 10 / max. Bet: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
- Läuft ein Wild-Symbol in der WILD ZONE ein, so wird die gesamte Zone Wild



WIN BLASTER

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 3 Walzen, 5 Linien
- Das expandierende Wild-Symbol ist Joker für alle Symbole, und startet bei Treffer das Booster-Feature. Dieses Feature multipliziert den aktuellen Linientreffer mit bis zu x7, oder erhöht den Gewinn sogar auf 1000oo Credits.



WIN SHOOTER

- min. Bet: 5 / max. Bet: 200
- 3 Walzen, 5 Linien
- 3 Scattersymbole starten eine Ausspielung im Gewinnplan

ZUSÄTZLICH FEURIGE TREFFER-CHANCEN WÄHLBAR



Das SUN FIRE ULTRA Zusatzfeature mit den Feuerringen kann mit einem Extra-Bet aktiviert werden – über den SUN FIRE ULTRA Button unten rechts im Bildschirm des Basisspiels.

Der SUN FIRE ULTRA Button muss mehrfach gedrückt werden, um zwischen drei verschiedenen Zusatz-Bets wählen zu können:

- BET 5
- BET 10
- BET 20



! Tipp: SUN FIRE ULTRA kann auch im Spiel Sun Fire aktiviert werden

DIE AUSSPIELUNG

Nach der Aktivierung müssen 6 oder mehr Feuerringe auf dem zusätzlichen Spielfeld einlaufen, um die Ausspielung auszulösen. Zum Start des Features ertönt ein prägnanter Glocken-Sound und es stehen zunächst 3 Spins zur Verfügung. Bereits erzielte Feuerkreise bleiben stehen. Jedes Mal, wenn neue Ringe hinzukommen, werden diese ebenfalls gehalten und die Anzahl der verbleibenden Spins wird wieder auf 3 hochgesetzt.

Die Feuerringe weisen unterschiedliche Werte- und Bonus-Felder auf, die als Direkttreffer erzielt werden können.

BONUS-TREFFER IM RESPIN-FEATURE:

- Gold-Bonus:** 50000
- Vollbild-Bonus:** 25000
- Silber-Bonus:** 5000
- Bronze-Bonus:** 1000



Die Besonderheit dieses Features: Das Freischalten der anfänglich ausgeblendeten Reihen durch das Einsammeln weiterer Feuerringe. **Es können maximal 25 Felder im Spiel aktiv sein.**



Sind alle Spins aufgebraucht oder ist ein Vollbild erreicht, endet das Feature und alle eingelaufenen Beträge auf den Feuerringen inklusive der erzielten Direkttreffer Gold, Silber und Bronze werden zusammengezählt und gutgeschrieben.



An einem Geldspielgerät mit 2 Monitoren kann das Spielfeld als Bild-im-Bild-Funktion oder großflächig auf dem oberen Bildschirm dargestellt werden. Ein Gerät mit 3 Monitoren ermöglicht zwei unterschiedliche Ansichten: Entweder ist das Spielfeld auf dem dritten oder dem zweiten Monitor abgebildet.



CYBER MODE

Der Cybermode ist ein separater spieleübergreifender Modus, der am Ende einer Spielsession auftreten kann. Voraussetzung ist, dass das Cybermode-Symbol im Vorfeld alle drei Phasen erreicht hat.

PHASE 1

Der äußerste Cybermode Ring leuchtet blau



PHASE 2

Der mittlere Cybermode Ring leuchtet gelb



PHASE 3

Der innere Cybermode Ring leuchtet rot



Leuchtet das Cybermode-Symbol in allen 3 Farben aktiviert sich der Cybermode automatisch wenn der Bankspeicher leer ist.



**MEHR INFOS ZUM NEUEN
CYBERMODE-FEATURE!**
BALLYWULFF.DE/CYBERMODE

SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3



SCHRITT 4



SCHRITT 5



LUX/GAME STATION UND DIE GESETZGEBUNG

Das BALLY WULFF Produkt LUX/GAME STATION entspricht der Technischen Richtlinie 5.0 sowie der Spielverordnung (SpielV).

WICHTIGSTE GESETZLICHE ÄNDERUNGEN:

10 Euro

- Maximal mögliche Einzahlung auf den Geldspeicher: 10,00 €

60 Euro

- Maximaler Spielverlust pro Stunde: 60,00 €

400 Euro

- Höchstgewinn pro Stunde: 400,00 €

GELDBUCHUNGEN



Das eingeworfene Geld wird auf den Geldspeicher gebucht. Durch Betätigen der EINSATZ-Taste wird ein Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vom Geldspeicher abgebucht. Sobald der EINSATZ-Pfeil (unterer Bildschirm) grün blinkt kann der maximal mögliche Betrag eingesetzt werden. Im Pfeil auf dem Bildschirm ist der einsetzbare Betrag sichtbar. Es startet automatisch eine Ausspielung. Der erzielte Betrag wird dem Bankspeicher gutgeschrieben.



Wird das Touchfeld in Form eines Pfeiles auf dem unteren Bildschirm betätigt, erfolgt für Werte vom Bankspeicher eine Ausspielung nach dem gleichen Prinzip. Erzielte Beträge werden auf den Geldspeicher gebucht.

BETRAG


0

Werte, die für weitere Spielinhalte (z.B. Walzenspiele) genutzt werden sollen, werden vom Bankspeicher abgebucht. Erzielte Werte aus einem Spiel werden zunächst im Feld BETRAG angezeigt und im Anschluss dem Bankspeicher gutgeschrieben.

SPIELPAUSEN

GESETZLICHE SPIELPAUSEN:

Die SpielV schreibt regelmäßige Spielpausen vor. Vor einer Pause werden Beträge auf dem Geldspeicher ausgezahlt. Die Einhaltung von gesetzlichen Pausen wird vom Gerät überwacht. Die Dauer bis zum Eintritt der Unterbrechungspause wird im Spielmenü unterhalb des Geldspeichers angezeigt. Im Spiel wird die Anzeige



5 Minuten vor Beginn der Pause eingeblendet. Die Dauer der gesetzlichen Pause beträgt 5 Minuten. Die verbleibende Dauer einer Pause wird auf dem unteren Bildschirm angezeigt.

FREIWILLIGE SPIELPAUSEN:

Es besteht die Möglichkeit, freiwillige Pausen von mindestens 15 Sekunden Dauer einzulegen. Während dieser Mindestzeit wird ein Hinweis mit der verbleibenden Zeit angezeigt. Das Gerät ist in dieser Zeit von keinem Spielgast bedienbar.




Über das Touchfeld mit dem Pausenzeichen kann die freiwillige Pause aktiviert werden. Das Gerät ist dann belegt und kann nicht bespielt werden. Während einer freiwilligen Pause zählt die Spielzeit bis zur nächsten gesetzlichen Pause nicht weiter.

Die Belegung kann nach Ablauf der Mindestpausenzeit von 15 Sekunden manuell beendet werden.

CASH PHASE

Auf Grund der gesetzlichen Pausenregelung kann es zur CASH PHASE kommen. In dieser Phase kann der Spielgast keinen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen und Beträge auf dem Geldspeicher werden ausgezahlt.

SPIEL IM SPIEL: BANK AUSSPIELUNG



Ist der Restbetrag im Bankspeicher kleiner als die gewählte Einsatz, so kommt es automatisch zur BANK AUSSPIELUNG. Hier besteht die Chance mit der gewünschten Einsatz weiterzuspielen, also quasi einen weiteren Walzenlauf zu erzielen. Das Glücksrad, das dann auf dem Monitor erscheint, zeigt die Trefferwahrscheinlichkeiten an.

RISIKOLEITER

Bis zu 2 frei wählbare Risikoleitern (Fun und Classic) sorgen für individuellen Spielspaß und ermöglichen es um Beträge von bis zu 15000 zu wetten.



GIGA SPINS („GS“)

In einigen Spielen können zusätzlich GIGA SPINS gewonnen werden. Wurden GS erspielt, so erscheint ein Glücksrad mit 5 verschieden wertig besetzten Feldern auf dem Bildschirm:



- 20000
- 15000
- 10000
- 5000
- 0

Die Ausspielung beginnt automatisch. Die erzielten Beträge werden dem Bankspeicher gutgeschrieben.



BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH
Colditzstr. 34/36 · 12099 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 290234-900 | Fax: +49 (0) 30 - 290234-730
kundenservice@bally-wulff.de | www.ballywulff.de

Montag - Donnerstag: 08.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr

Artikelnummer: 2020.0000.7727