


ACTION STAR BOSS



GAMESTATION UND DIE GESETZGEBUNG

Das BALLY WULFF-Produkt GameStation entspricht der Technischen Richtlinie TR 4 der Spielverordnung.

Wichtigste gesetzliche Änderungen:




- **Höchstgewinn aus einem Spiel** max. 100.000 Punkte.
- Die Bank darf nie mehr als 100.000 Punkte aufweisen.



- Nach einer Stunde Spielzeit startet eine Spielpause von 5 Minuten.



- **Maximaler Spielverlust pro Stunde:** 80,00 €




- **Höchstgewinn pro Stunde:** 500,00 €


WIE WIRD DER PUNKTEVERLUST MÖGLICHT VERMIEDEN?




Um Punkteverluste möglichst zu vermeiden, sind in GameStation zwei Sicherheitsmechanismen eingebaut: Ab ca. 50.000 Punkten auf der Bank beginnt automatisch „Collect“. Dies bedeutet: Punkte werden auf den Geldspeicher transferiert. Ab ca. 75.000 Punkten auf der Bank wird das aktuelle Spiel angehalten, und es wird solange „collected“, bis der Betrag auf der Bank 65.000 Punkte unterschreitet.



Wann beginnt eine Spielpause?



Befinden sich eine Stunde lang – mit maximaler Unterbrechung von 5 Minuten – Beträge von min. 5 ct bzw. 5 Punkte auf Geldspeicher oder Bank, startet eine Spielpause von 5 Minuten.



Die verbleibende Dauer bis zur nächsten Spielpause wird unten rechts angezeigt.

Befinden sich zu Beginn der Spielpause Beträge auf dem Geldspeicher, werden diese automatisch ausgezahlt. Punkte verbleiben auf der Bank und stehen nach Ende der Pause wieder zur Verfügung.



Geldbuchungen

Das eingeworfene Geld wird auf den Geldspeicher gebucht. Durch Betätigen der Touch-Felder „Buchen“ oder „Auto-Buchen“ wird der Wert in den gesetzlich vorgegebenen Intervallen vom Geldspeicher zur Bank transferiert. Durch Antippen des Pfeils kann von Geldspeicher auf Punktespeicher und umgekehrt gebucht werden.


Punkte-Einsätze zum Spielen werden von der Bank abgebucht, Punkte-Gewinne aus dem Spiel auf die Bank aufgebucht.

Collect

Mit Collect werden die Werte von der Bank zum Geldspeicher transferiert – ebenfalls entsprechend den gesetzlich vorgegebenen Intervallen (im ersten Schritt bis zu 2.000 Punkte, danach max. 200 Punkte).

...UND AM ENDE DER SPIELZEIT NOCH EIN SPIEL: DAS BANK-GAMBLING.

Bei Restbeträgen unter 20 Punkten wird statt Transfer automatisch das „Bank Gambling“ ausgelöst. In der Bankanzeige erscheint links vom Restbetrag folgendes Fenster:



Hier werden jetzt abwechselnd der Gewinnwert 20 oder der Verlustwert 0 hell dargestellt. Bei Verlust wird die Bankanzeige auf 0 gesetzt und die Collect-Funktion beendet. Bei Gewinn wird die Bankanzeige auf 20 gesetzt und anschließend von der Collect-Funktion auf den Geldspeicher transferiert oder kann vom Spielgast für weitere Spiele verwendet werden.

RISIKOLEITER

Punkte-Gewinne können auf den Risikoleitern bis max. 15000 Punkte riskiert werden: Bis zu 2 frei wählbare Risikoleitern für individuellen Spielspaß!




Start Leiter-Risiko



DIE CASH GAMES („CG“)

In fast allen Spielen können zusätzlich „CG´s“ („Cash Games“) gewonnen werden. Diese werden auf dem neuen Zähler „Cash Games“ mit der aktuellen Anzahl eingeblendet.

Nach Gewinn von Cash Games wird ein „Glücksrad“ eingeblendet. Dort werden die Cash Games abgespielt und jeder „Dreh“ kostet dabei ein Cash Game.



Das Glücksrad ist in 12 Felder geteilt:

- 8 Felder mit je 1.000 Punkten
- ein Feld mit 6 Cash Games
- 3 Nichtgewinnfelder.

Die Punkte-Gewinne werden der Bank gutgeschrieben, Cash-Game-Gewinne dem Cash Game-Zähler.



BOOKS & BULLS **NEU**

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Mind. 3 Bücher gewinnen 10 Freegames mit Bonussymbol.
 - Mindestens 3 Bulls gewinnen 10 Freispiele mit Sticky Wilds.
 - Torero ersetzt alle Symbole außer Bücher und Bullen.



BOOKS & PEARLS

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Mindestens 3 Bücher gewinnen 10 Freegames mit Bonussymbol
 - Mindestens 3 Perlen gewinnen 15 Freispiele, in denen alle Gewinne verdreifacht werden
 - Pirat ersetzt alle Symbole außer Bücher und Perlen



BURN THE SEVENS

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 1 Walze
 - Mit jedem gesammelten Symbol steigt der Gewinn
 - Vorsicht: Sichert man seinen Gewinn nicht rechtzeitig, so ist mit dem Totenkopf alles verloren.
 - Hat man die maximale Anzahl für ein Symbol gesammelt, so bekommt man mit jedem weiteren Symbol dieser Art einen sicheren Gewinn.
 - Wurden von jedem Symbol die maximale Anzahl gesammelt, so gewinnt man den CashGame-Bonus.



CRYSTAL BALL

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Mindestens 3 Scatter gewinnen 10 Freispiele + Bonussymbol Ausspielung
 - Scatter ersetzt alle Symbole



DISC OF ATHENA

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Mindestens 3 Scatter gewinnen 10 Freegames + Bonussymbol
 - Scatter ersetzt alle Symbole



EXPLODIAC

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
 - Symbol Bombe ist Surrounding WILD: Alle zu einem Bombe-Symbol benachbarten Symbole und das Bombe-Symbol werden zu „WILD“
 - WILD ersetzt alle Symbole
 - 10x Hauptgewinn in einem Lauf möglich



FANCY FRUITS

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - beliebtes Früchtespiel



FRUIT MANIA

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Früchtespiel



KING OF THIEVES **NEU**

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 240
- 5 Walzen, 10, 20, 30 Linien wählbar
 - 4 sichtbare Symbole pro Walze
 - WILD ersetzt alle Symbole außer Scatter, in den Freispielen gibt es ein zusätzliches WILD-Symbol in Blöcken auf allen Walzen, die das Stepping-Feature auslösen
 - Bei sichtbarem Stepping-Symbol auf einer Walze wird diese Walze für den nächsten Spin nur um ein Symbol weitergedreht, bis kein solches Symbol mehr auf der Walze sichtbar ist.



LA DOLCE VITA

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 oder 10 Linien wählbar
 - 3, 4 oder 5 Scatter starten 10, 15 oder 25 Freegames
 - In den Freispielen sammelt das zusätzliche Symbol "Winzer" sichtbare Flaschen für zusätzliche Gewinne ein.
 - "Winzer" ist WILD für alle Symbole



MAGIC BOOK

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Mindestens 3 Scatter gewinnen 10 Freegames + Magic Symbol Ausspielung
 - Scatter ersetzt alle Symbole



PHARAO'S RICHES

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
 - 3, 4 oder 5 Scattersymbole starten 10, 25 bzw. 100 Freispiele
 - WILD ersetzt alle Symbole außer Scatter
 - 10x Hauptgewinn pro Lauf möglich
 - WILD-Symbole sind in Freispielen als Block angeordnet



POWER WILDS

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Früchtespiel
 - Ab Einsatz 40: WILD-Symbole auf allen Walzen
 - WILD-Symbole auf jeder Walze auch als 3er-Block
 - WILD ersetzt alle Symbole



ROMAN LEGION

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - 3 Scattersymbole starten 10 Freispiele
 - In den Freispielen bleiben die WILD-Symbole stehen.



SEVENS AND BARS

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 5 Linien
 - Nur Siebenen, BARS und Kirschen.
 - Attraktiver Gewinnplan



SITTING BULL

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Gewinnlinien
 - 10 Freispiele mit Sticky Expanding WILDS auf Walze 2-4



TAKE 5

- min. Einsatz: 5 • max. Einsatz: 200
- 3 Walzen, 5 Linien
 - Vollbild Gewinn kann bis zu 5mal nacheinander gewonnen werden
 - attraktives, bekanntes Feature aus dem deutschen Markt



THOR'S HAMMER

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 210
- 5 Walzen mit 4 Symbolen, 20/40 Linien wählbar
 - 3 Scatter starten 10 Freispiele mit geblockten WILDS
 - Ab Einsatz 15/30 startet Vollbild auf erster Walze Freeze Spins, in denen ein Symbol gehalten wird



WESTERN JACK

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
 - 3 Scatter Symbole starten 10 Freispiele
 - In den Freispielen bleiben die WILD-Symbole stehen



WILD RUBIES

- min. Einsatz: 10 • max. Einsatz: 200
- 5 Walzen, 10 Linien
 - WILD ersetzt alle Symbole



5 ÜBERRASCHUNGSSPIELE

01.11.15
FELINE QUEEN

01.01.16
ALICE RETURNS

01.03.16
THE LAND OF HEROES

01.05.16
GATES OF PERSIA

01.07.16
PHANTOM'S MIRROR



BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH
Maybachufer 48-51 · 12045 Berlin

Tel.: 030 - 620 02-0
Fax: 030 - 620 02-200

management@bally-wulff.de
www.ballywulff.de

Service-Hotline Geldspielgeräte
☎ 030 - 620 02-112

Montag - Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr
und Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr